

信用卡 SALE ( NO CHIP)		信用卡 SALE (EMV CHIP)		轉帳卡DEBIT (SALE)	
SALE REFUND VOID	1. 按[F2] 出售	SALE REFUND VOID	1. 按[F2] 出售	目前在美國EMV 卡 還沒有可以供 DEBIT 選擇. 你必須刷卡使進程 PIN DEBIT ***不要插卡進去***	
AMOUNT  \$ 0.00	2. 輸入價格, 然後 [ENTER]	AMOUNT  \$0.00	2. 輸入價格, 然後[ENTER]	SALE REFUND VOID	1. 刷卡
\$ 0.00 CARD ENTRY OR ACCOUNT NUMBER:	3. 刷卡和等	\$0.00 CARD ENTRY OR ACCOUNT NUMBER	3. 插卡進去, 不要把卡取出來	AMOUNT  \$0,00	2. 輸入價格, 然後[ENTER]
PRT CUST COPY?	4. 按[ F1] 為客戶印收據副本, 按[F2] 不印複製	CAPK FILE NOT FOUND	4. 如果顯示此消息按 [ENTER] 按 鍵來繞過	CREDIT -F1 DEBIT - F2	3. 按[F2] 為DEBIT
		REMOVE CARD	5. 拿出信用卡	ENTER PIN ON PINPAD	4. 客戶輸入PIN 的號碼, 然後[ENTER]
		RETURN TERMINAL TO CLERK 把刷卡机移给客户	6. 按[ENTER]	PRT CUST COPY?	5. 按[F1]為客戶印副本, 按[F2] 不印副本
		PRT CUST COPY	7. 按[F1] 為客戶印副本按[F2] 無需印副本		
REFUND (退款)		VOID (毀去)		REPORT (報告表)	
1. 按[F3] 2. 輸入價格, 然後[ENTER] 3. 刷卡		1. 按[F4] 4. 輸入發票編號(Invoice #), 然後 按 [ENTER]鍵 2. 按[F2] 5. 按[F5] 為YES		1. 按 [REPORT] 2. 按[F2] 只想看總數, 按[F3] 想看詳細資訊.	
SETTLEMENT 結算帳數		<p>****當機器變慢*****</p> <p>請先拔出電源線, 再拔出網線, 最後拔出電話線. 然後把網線再重新插回, 再把電話線插回, 最後把電源線插回 (這必須按順序去完成)</p> <p>****當機器顯示 "TAMPER"****</p> <p>請立即聯繫我們 ( 301-476-9003)</p>			
1. 按[MORE] 2. 按[F2] 3.按[ENTER] 如果刷卡機需要確認是 結算帳數.					