

**PAX S80 MANUAL**

Merchant Number (MID): \_\_\_\_\_  
Terminal Number (TID): \_\_\_\_\_

SALE		DEBIT SALE		EBT SALE	
INPUT AMOUNT CREDIT SALE	1. 금액을 바로 입력하시고 엔터를 누릅니다.	INPUT AMOUNT CREDIT SALE	1. [F3] 키를 'Debit'이라고 보일때까지 누릅니다.	INPUT AMOUNT CREDIT SALE	1. [F3]키를 'EBT'라고 보일때까지 누릅니다.
TOTAL: \$ INSERT/SWIPE YOUR CARD/ INPUT YOUR ACCOUNT	2. 칩이 있는카드는 넣으시고, 칩이 없는 카드는 옆으로 긁으시고, 카드 번호만 있으시면 번호를 누릅니다.	INPUT AMOUNT DEBIT SALE	2. 금액을 누른후 엔터를 누릅니다. 3. 카드를 넣거나 긁습니다.	INPUT AMOUNT EBT SALE	2. 금액을 누른후 엔터를 누릅니다. 3. 카드를 넣거나 긁습니다.
VOID		REFUND		마감하기	
INPUT AMOUNT CREDIT SALE	1. [Func]버튼을 누릅니다.	INPUT AMOUNT CREDIT SALE	1. [Func]버튼을 누릅니다.	INPUT AMOUNT CREDIT SALE	1. [Func]버튼을 누릅니다.
FUNCTION MENU 1. Report 2. Batch 3. Review 4. Find	2. 7 번 VOID 를 누릅니다.	FUNCTION MENU 1. Report 2. Batch 3. Review 4. Find	2. 8 번 Return 을 누릅니다.	FUNCTION MENU 1. Report 2. Batch 3. Review 4. Find	2. 2 번 Batch 를 누릅니다. 3. Enter 키를 2 번 누릅니다.
ENTER PASSWORD:	3. 990712 를 누르고 엔터를 누릅니다.	ENTER PASSWORD:	3. 990712 를 누르고 엔터를 누릅니다.	<b>그 외에 필요한 기능들</b> *마지막 손님 영수증 뽑기* [Func]->[Reprint]->[1. Last Cust Rcpt] *리포트 프린트하기* [Func]->[1.Report]->[990712]->[2.current Report]	
Transaction#	4. 영수증의 트랜잭션 번호를 누르고 엔터를 3 번 누릅니다.	1. Credit 2. Debit 3. EBT	4. 1 번 Credit 을 누르고 손님 카드를 넣거나 긁습니다.		

24 시간 서포트: 1-877-274-7915, 한국어 서포트 : 1-888-377-8818-4, Chinese Support: 1-888-377-8818-2, MD OFFICE: 240-342-2142

## 팁을 넣는 방법

INPUT AMOUNT	CREDIT SALE	1. <b>[Func]</b> 버튼을 누릅니다.
FUNCTION MENU 1. Report 2. Batch 3. Review 4. Find		2. '10'번 <b>Tip Menu</b> 를 누릅니다. <b>(6 번인 경우도 있습니다.)</b> (위로 화살표 모양의 키를 누르면 바로 나옵니다)
<b>TIP MENU:</b> 1. Scroll Untipped 2. By Invoice 3. By Srvr/Clerk# 4. By Trans.#		3. <b>4 번 'By Trans.#'</b> 를 누릅니다.
_____ <b>ENTER TRANS.#:</b> _____		4. 영수증의 <b>트랜잭션 번호</b> 를 누르고 <b>엔터</b> 를 누릅니다.
#000?                    SALE AMOUNT:                ???.?? *****XXXX		5. 영수증과 금액과 트랜잭션 번호를 확인하고 맞으시면 엔터를 누릅니다.
<b>TIP 1 :</b> <p style="text-align: right;"><b>0.00</b></p> <b>New Rate:</b> <p style="text-align: right;"><b>0.00</b></p>		6. 원하시는 팁 금액을 누르시고 엔터를 누릅니다.
<p style="text-align: center;"><b>TIP 1 : ??.??</b></p> <b>ENTER=YES, CANC=NO</b>		7. 엔터키를 다시 한번 누릅니다.
<b>TOTAL = \$???.??</b>		8. 토탈 금액( 원래 금액과 팁까지 포함한 금액)이 나오면 엔터를 누릅니다.
_____ <b>ENTER TRANS.#:</b> _____		9. 만약 다른 팁을 넣으실 트랜잭션이 있으시면 그 트랜잭션 번호를 넣으시고 위의 4 번부터 다시 합니다. 만약 더이상 넣으실 팁이 없으시면 'CANCEL'키를 여러번 눌러서 메인 화면으로 나가 주세요.