

**PAX S80 MANUAL**

Merchant Number (MID): \_\_\_\_\_  
 Terminal Number (TID): \_\_\_\_\_

SALE		DEBIT SALE		EBT SALE	
(NHẬP SỐ TIỀN) INPUT AMOUNT CREDIT SALE	1. Input amount and press ENTER Nhập vào số tiền và nhấn <b>ENTER</b>	NHẬP SỐ TIỀN CREDIT SALE	1. Nhấn nút <b>[F3]</b> cho đến khi bạn thấy <b>'Debit'</b> trên màn hình.	NHẬP SỐ TIỀN CREDIT SALE	1. nhấn nút <b>[F3]</b> cho đến khi bạn thấy <b>'EBT'</b> trên màn hình.
(TỔNG SỐ) TOTAL: \$ INSERT/SWIPE YOUR CARD/ INPUT YOUR ACCOUNT	2. Nếu có chip trên thẻ, Hãy Lắp vào máy . Nếu không có chip trên thẻ , hãy cà thẻ và chờ cho đến khi có biên nhận .	Nhập vào số tiền DEBIT SALE	2. Nhập vào số tiền và nhấn <b>ENTER</b> 3. Lắp Thẻ hay cà thẻ.	Nhập vào số tiền EBT SALE	2. <b>Nhập số tiền và nhấn ENTER.</b> 3. Lắp thẻ hay cà thẻ.
VOID		REFUND		Settlement	
NHẬP SỐ TIỀN INPUT AMOUNT CREDIT SALE	1. PRESS <b>[Func] Button.</b> 1. Nhấn nút <b>[Func]</b> .	INPUT AMOUNT CREDIT SALE	1. PRESS <b>[Func] button.</b> nhấn nút <b>[Func]</b> .	NHẬP SỐ TIỀN CREDIT SALE	1. PRESS <b>[Func] Button.</b> <b>Nhấn nút [Func] .</b>
BẢNG CHỨC NĂNG 1. Report ( Báo cáo) 2. Batch (Hàng loạt) 3. Review ( Xem lại) 4. Find ( Tìm)	2. Press, <b>7. VOID.</b> Nhấn, <b>7. VOID.</b>	BẢNG CHỨC NĂNG 1. Report ( Báo cáo) 2. Batch (Hàng loạt) 3. Review ( Xem lại) 4. Find ( Tìm)	2. Press, <b>8. Return.</b> Nhấn <b>8. Return.</b>	BẢNG CHỨC NĂNG 1. Report ( Báo cáo) 2. Batch (Hàng loạt) 3. Review ( Xem lại) 4. Find ( Tìm)	2. Nhấn <b>2. Batch</b> 3. <b>Nhấn ENTER 2 lần.</b>
ENTER PASSWORD: NHẬP MẬT MÃ	3 Nhập <b>990712</b> và nhấn <b>ENTER.</b>	ENTER PASSWORD: NHẬP MẬT MÃ	3. Input <b>990712</b> and press <b>ENTER</b> Nhập <b>990712</b> và nhấn <b>ENTER.</b>	<b>Other Fundtion</b>	
Transaction# Số giao dịch	4. Nhập <b>Số giao dịch</b> trên Receipt, rồi nhấn <b>ENTER 3 lần.</b>	1. Credit 2. Debit 3. EBT	4. press <b>1. Credit</b> and Insert or swipe card Nhấn <b>1. Credit</b> và lắp thẻ hay cả thẻ.	*Print Last Receipt* In Hóa Đơn Cuối [Func]->[Reprint]->[1. Last Cust Rcpt] *Print Report* In báo cáo [Func]->[1.Report]->[990712]->[2.current Report]	

**24 hour support: 1-877-274-7915, Korean Support : 1-888-377-8818-4, Chinese Support: 1-888-377-8818-2, MD OFFICE: 1-844-611-5511**  
**24 giờ hỗ trợ: 1-877-274-7915.tiếng Hàn Quốc hỗ trợ: 1-888-377-8818-4.Trung Quốc hỗ trợ: 1-888-377-8818-2.MD văn phòng: 1-844-611-5511**

<b>Add Tip</b>		
NHẬP SỐ TIỀN INPUT AMOUNT TÍN DỤNG CREDIT BÁN SALE		1. Press <b>[Func]</b> button. 1. Nhấn Nút <b>[Func]</b> .
FUNCTION MENU BẢNG CHỨC NĂNG 1. Report ( Báo cáo) 2. Batch (Hàng loạt) 3. Review ( Xem lại) 4. Find ( Tìm)		2. press. <b>10. Tip Menu</b> . Nhấn <b>10. Tip Chức Năng</b> (You can press upper arrow key ( ▲ ) ). Bạn có thể bấm phím mũi tên trên ▲
<b>TIP MENU:</b> 1. Scroll Untipped (Di chuyển )Untipped 2. By Invoice (Bằng hóa đơn) 3. By Srvr/Clerk# (Bằng srvr/Số Nhân viên) 4. By Trans.# (Bằng Số giao dịch)		3. Press. <b>4 'By Trans.#'</b> . Nhấn <b>4 'Bằng Số giao dịch#'</b>
<hr/> <b>ENTER TRANS.#:</b> NHẬP SỐ GIAO DỊCH . #: <hr/>		4. Input <b>Transaction number</b> on Receipt then Press <b>ENTER</b> . Nhập số <b>giao dịch</b> trên biên lai sau đó nhấn <b>ENTER</b> .
#000? SALE (SỐ TIỀN) AMOUNT: ???.?? *****XXXX		5. Please make sure Transaction number and amount is right, then press <b>ENTER</b> . Hãy đảm bảo rằng số lượng giao dịch và số tiền là đúng, sau đó nhấn <b>ENTER</b> .
<b>TIP 1 :</b> 0.00 <b>(Tỷ lệ mới) New Rate:</b> 0.00		6. Input <b>Tip amount</b> , then Press <b>ENTER</b> . Nhập số tiền Tip, sau đó nhấn <b>ENTER</b> .
<b>TIP 1 : ??.??</b> <b>ENTER=YES , CANC=NO</b>		7. Press <b>ENTER</b> key one more time. Bấm phím <b>ENTER</b> một lần nữa.
<b>(TỔNG SỐ TIỀN) TOTAL = \$???.??</b>		8. Confirm Total Amount( Base amount + Tip Amount ) then, press <b>ENTER</b> . Xác nhận tổng số tiền (số tiền + số tiềnTip), rồi nhấn <b>ENTER</b> .
<hr/> <b>ENTER TRANS.#:</b> NHẬP SỐ GIAO DỊCH . #: <hr/>		9. If there is more transaction to add Tip, Input <b>Transaction number</b> then, <b>ENTER</b> . Nếu không có thêm các giao dịch khác cần để thêm Tip vô, nhập số giao dịch vào sau đó, <b>ENTER</b> . If there is no transaction to add Tip, just Press <b>CANCEL 2 times</b> to go back to main screen. Nếu không có thêm các giao dịch khác cần để thêm Tip vô, chỉ cần nhấn <b>CANCEL</b> (nhấn hủy bỏ) <b>2 lần</b> để trở về màn hình chính.

